

Bivakové LED světlo s příposlechem FLACARP FL5

LED světlo s integrovaným bezdrátovým příposlechem s možností bezdrátové aktivace při záběru ryby, povelu rybáře nebo alarmu.

Do paměti LED světla je možné uložit až deset zařízení FLACARP.

Dosah příposlechu je až několik stovek metrů.

Napájení zajišťují běžné články AAA (mikrotužky), tedy shodné baterie jako v ostatních výrobcích FLACARP.

Ruční ovládání světla:

LED světlo je vybaveno tlačítkem pro ruční ovládání a učení.

Velmi krátkým stiskem tlačítka lze světlo ručně zapnout ve dvou stupních jasu a vypnout.

Zapnutí funkce příposlechu:

Podržte tlačítko 2 sek. - světlo 3x slabě problikne - příposlech je zapnutý.

Vypnutí funkce příposlechu:

Podržte tlačítko 2 sek. - světlo 1x slabě problikne - příposlech je vypnutý.

Světlo je vybaveno automackým vypnutím příposlechu 24 hodin po poslední akci (záběru, povelu z vysílače, stisku tlačítka). Tato automacká funkce minimalizuje riziko nechtěného vybití baterií, když rybář zapomene příposlech vypnout.

Uložení vysílačů do paměti (signalizátorů, alarmů, ovladačů):

1) připravte si výrobky, které mají ovládat LED světlo. Zapněte je.

2) stiskněte a držte tlačítko na svílně na dobu 5 sek.

3) po této době začne slabým jasnem pomalu, pravidelně blikat LED. Tlačítko pusťte.

LED slabě nadále bliká, jste v učícím režimu.

4) nyní výrobky spárujte: požadovaný signalizátor, který má být uložen, aktivujte jako při záběru (protočte kladku) - vyšle signál, svílna jej zachy a uloží.

Uložení je potvrzeno rozsvícením svílny.

Postup od bodu 1) opakujte i pro další výrobky.

TIP: Přijímač příposlechu RFX má také funkci vysílání, můžete jím tedy světlo ovládat.

Uložíte jej do paměti LED světla krátkým stlačením hlavního tlačítka na příposlechu RFX

– příposlech vyšle signál, světlo si jej uloží do paměti a potvrdí rozsvícením.

Vymazání paměti:

Pokud chcete vymazat paměť LED světla, stiskněte a držte tlačítko na světle na dobu 15 sek. do doby, než LED začne rychle blikat - probíhá mazání paměti.

Při záběru (aktivaci od signalizátoru záběru FLACARP) nebo alarmu se světlo zapne na cca 60 sek., tedy na dobu, která je dostatečná na opuštění bivaku. Světlo se při záběru rozsví nižším jasnem, aby rybáře v noci příliš neoslňovalo. Trvale (bez časového omezení na 60 sek.) nebo na vyšší jas jej lze rozsvítit buď příposlechem RFX nebo tlačítkem přímo na světlo.

Světlo je vybaveno pro falešným poplachům: světlo se aktivuje až v okamžiku, kdy po sobě následují v krátkém intervalu min. 2 impulsy od signalizátoru. Nereaguje tedy na krátké "řuknu", které většinou znamená falešný poplach.

Při alarmu od pohybových detektorů reaguje ihned.



Pokud je světlo ovládáno rybářem ručně, resp. prostřednictvím dálkového příposlechu RFX (krátkým stiskem hlavního tlačítka), je ihned aktivováno na plný jas, dalším stiskem se nastaví snížený jas a potom vypnutí. Při tomto ovládání je světlo rozsvíceno trvale, dokud jej rybář opět nevypne.

Světlo není záměrně vybaveno žádnou kontrolní LED diodou. Ta by mohla působit v noci rušivě a měla by výrazný vliv na životnost baterie. Příposlech integrovaný ve světlo má bezkonkurenčně nízký odběr energie a případná signalizační LED dioda by životnost baterií výrazně zkrátila.

Jas světla se přizpůsobuje stavu baterií tak, aby byla zaručena maximální výdrž, resp. použitelnost světla. Baterie vyměňte, pokud se světlo již samovolně vypíná, nebo má nízký jas. Nejdelší výdrž má na nízkou úroveň jasu.

Pokud máte nějaké připomínky k funkčnosti světla, rádi byste doplnili nebo změnili některou funkci nebo vlastnost, napište prosím na níže uvedený email.

Světlo je určeno do bivaku, tedy pod přístřešek. Není vodotěsné.

EU Prohlášení o shodě	
rádiového zařízení s ustanovením Evropské směrnice RED 2014/53/EU, kterým se stanoví technické požadavky na rádiová zařízení a nařízení vlády č. 481/2012 Sb., které je v souladu s direktivou 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních.	
Výrobce: TFE elektronika s.r.o., nám. Svobody 1509, 696 81 Bzenec, Česká republika	
tímto prohlašuje, že výrobek	
Druh zařízení:	Bivakové LED světlo na baterie
Typové označení:	FL5
Kmitočet:	868,32 MHz
Vysílací výkon:	nevysílá
Druh modulace:	GFSK
Účel použití:	LED světlo s dálkovým ovládáním
Splňuje požadavky těchto norem a předpisů, příslušných pro daný druh zařízení:	
Rádiové parametry:	ETSI 300-220-1 v.3.1.1 ETSI 300-220-2 v.3.1.1 ČSN ETSI EN 301 489-1 v.1.9.2
EMC:	ČSN EN 55032 ČSN EN 55024
Bezpečnost:	ČSN EN 62368-1
RoHS:	ČSN EN 50581
a že je bezpečný za podmínek obvyklého použití a v souladu s návodem k obsluze.	
Toto prohlášení je vydáno na výhradní odpovědnost výrobce.	
  Bzenec, 30.9.2020 Tomáš Flajzar, jednatel	

Záruka 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na mechanické poškození a poškození způsobené používáním v rozporu s tímto návodem a účelem použití.

Výrobce, technická podpora:

TFE elektronika s.r.o.

náměstí Svobody 1509

696 81 Bzenec

tel.: +420 731 11 51 51

email: obchod@tfe.cz

eshop: www.tfe.cz

Tomáš Flajzar

email: tomas@tfe.cz